MANUEL D'UTILISATION

DU LOGICIEL DE MISE A JOUR

(GPS Navirad V4)

www.gpsnavirad.fr – contact@gpsnavirad.fr

Points personnels



Cliquer sur l'onglet
« Points personnels »



LECTURE DES DONNEES GPS

Pour lire les données enregistrées dans votre Navirad, cocher Navirad, puis cliquer sur « Lecture »



Les coordonnées géographiques de vos points personnels (enregistrés via le bouton ENTER de votre avertisseur GPS Navirad) s'affichent. Vous pouvez les modifier ou en ajouter en respectant le format des données.





Visualisation des données sur multimap.com

En cliquant sur le bouton « Map », vous accédez sur Internet à une carte qui vous montre la position exacte de la coordonnée GPS choisi.



MODIFICATION ET AJOUT DE DONNEES

Le champ « Valide » doit être 1 pour que la coordonnée soit reconnue comme existante.

Le champ direction indique le sens du faisceau du radar.



Calcul de l’angle du Radar

On détermine l’angle du radar a l’aide du schéma ci contre. Dans ce cas particulier, l’angle est de 45°. (car la voiture se dirige en direction et face au radar)

Lorsque vous enregistrez un point personnel directement à partir du bouton « Enter » de votre GPS, l’angle se calcule automatiquement en fonction de la direction de déplacement de votre véhicule.

Le 0° correspond au Nord



SAUVEGARDE DES DONNEES PERSONNELLES

Une fois les modifications terminées, vous pouvez enregistrer les données sur votre ordinateur en sélectionnant FICHIER, puis cliquer sur « SAUVEGARDER ». Un nom de fichier vous sera demandé pour l'enregistrement. L'extension du fichier est .csv



Pour enregistrer les modifications sur votre GPS Navirad, sélectionner « Navirad », puis cliquer sur « Sauvegarder ».

MANUEL DE GESTION DES POI

(GPS Navirad V4)

www.gpsnavirad.fr – contact@gpsnavirad.fr



Voici un exemple des données qui sont chargées dans un Navirad V4



Suppression d'une ligne:

Pour supprimer la ligne 2.

Copier une ligne vide (ici la ligne 6) en cliquant sur le numéro de l'ID pour sélectionner toute la ligne.

Presser simultanément les touches CTRL + C (Raccourci Windows pour « Copier »).



Cliquer sur l'ID 2 pour sélectionner toute la ligne.

Et presser les touches CTRL + V (Raccourci Windows pour « Coller »).

La ligne ID 2 est maintenant complètement effacée.

Attention : Ne pas sauvegarder dans le Navirad en laissant une ligne vide.

tact@gpsnavirad.fr



Pour remplacer une ligne vide:

Sélectionner la dernière ligne de données (ici ligne ID 4).

Pressez CTRL + X (Raccourci Windows pour « Couper »).

La ligne disparaît.



Puis sélectionner la ligne 2 en cliquant sur l'ID 2, et presser sur CTRL + V.

Maintenant qu'il n'y a plus de ligne vide, vous pouvez sauvegarder dans le Navirad.

- PS: Il est possible de faire plus rapide en coupant (CTRL + X) la dernière ligne de données et en la collant (CTRL + V) sur la ligne à effacer.
- Cette procédure évite les lignes vides.
- PS2: Si un utilisateur sauvegarde en laissant une ligne vide, les lignes suivantes seront effacées.